

Soldadura manual, desoldadura y reelaboración

Accesorios CV y MX

Serie CV-5200/500 & Serie MX-5200/500 Serie

Sistemas de soldadura, desoldadura y sistema reprocesamiento

ofrecemos una gama de piezas de mano y accesorios para satisfacer sus necesidades de aplicación.



Piezas de mano y accesorios CV

| | |
|------------|---|
| CV-H1-AV | Maneta avanzada para sistema CV con LED |
| CV-H2-UF | Maneta ultrafina para sistema CV |
| CV-H4-PTZ | Pinza manual de precisión para sistema CV |
| CV-H4-UFT | Pinza de depilar ultrafina para sistema CV |
| CV-H5-DS | 3 Pieza de desoldar para sistema CV con cable y kit de avión |
| CV-H5-DSHP | Solo desoldadura manual |
| CV-RM8E | Cable manual para desoldar para CV-H5-DS |
| CV-H6-HTD | Mango de alta demanda térmica para sistema CV |
| CV-H7-AV | Alimentador de alambre de soldadura avanzado para sistema CV |
| CV-H7-HTD | Alimentador de alambre de soldadura de alta demanda térmica para sistema CV |



Soportes de trabajo CV

| | |
|---------|--|
| CV-W1AV | Soporte de trabajo estándar para piezas manuales avanzadas, ultrafinas y de alta demanda térmica |
| CV-W4PT | Soporte de trabajo para pinza ultrafina |
| CV-W5DS | Soporte de trabajo para desoldar piezas manuales |



Kits de actualización de CV

| | |
|------------|--|
| CV-UK1 | 2 Soporte de trabajo avanzado que ahorra piezas manuales y puntas para sistema CV |
| CV-UK2 | Soporte de trabajo ultrafino que ahorra puntas y piezas manuales para sistema CV |
| CV-UK4 | Pinza de precisión con mango y soporte que ahorra puntas para sistema CV |
| CV-UK4-UFT | 4 Pinza ultrafina con mango y soporte que ahorra puntas para sistema CV |
| CV-UK5 | Soporte de trabajo para desoldar piezas manuales y puntas para sistema CV |
| CV-UK6 | 1 Soporte de trabajo manual y protector de puntas de alta demanda térmica para sistema CV |
| CV-UK7 | Alimentador de alambre de soldadura manual y soporte de trabajo ahorrador de puntas para sistema CV |
| CV-UK7-HTD | 5 Alimentador de alambre de soldadura de alta demanda térmica HP y soporte Tip Saver para sistema CV |



Accesorios CV y MX para desoldar piezas manuales

| Sistema CV | Sistema MX | Descripción |
|------------|------------|---|
| CV-DAH4 | MX-DAH4 | Manguera de aire ESD para desoldar piezas manuales |
| CV-DAR1 | MX-DAR1 | Regulador de aire y filtro |
| CV-DCF1 | MX-DCF1 | Revestimientos de cámara (paquete de 15) y filtros (paquete de 6) |
| CV-DCF1F | MX-DCF1F | Filtros (paquete de 20) |
| CV-DCF1L | MX-DCF1L | Revestimientos de cámara (paquete de 40) |
| CV-DLA | MX-DLA | Ajuste del cierre de la pistola desoldadora (paquete de 10) |
| CV-DMK1 | MX-DMK1 | Kit de mantenimiento para desoldadoras |
| CV-DSB | MX-DSB | Conector giratorio |
| CV-DSL1 | MX-DSL1 | Cámara de sellado |
| CV-DSL2 | MX-DSL2 | Cartucho de sellado |
| CV-DVC1 | MX-DVC1 | Cartucho Venturi |
| AC-TC | | Limpador de puntas desoldadoras |
| AC-CB1-P | | Cepillo de limpieza de cámara para desoldar (paquete de 25) |
| AC-CB2-P | | Cepillo de limpieza de tubos (paquete de 6) |

Soldadura manual, desoldadura y reelaboración

Accesorios CV y MX

Piezas de mano y accesorios MX

| Número de pieza | Descripción |
|-----------------|---|
| MX-H1-AV | 1 Maneta avanzada para el sistema MX |
| MX-H2-UF | 2 Maneta ultrafina para sistema MX |
| MX-PTZ | 3 Pinza manual de precisión para sistema MX |
| MX-DS1 | 13 Maneta desoldadora para sistema MX |
| MX-H6-HTD | Mango de alta demanda térmica para el sistema MX |
| MX-H7-SF | Alimentador de alambre de soldadura avanzado para sistema MX |
| MX-HPDC | Manicura de doble cartucho para sistema MX |
| MX-RM3E | Pieza manual estándar de soldadura/reelaboración |
| MX-RM5E | Cable robótico estándar, 1 pieza, 183 mm |
| MX-RM6E | Pieza manual para soldar y retrabajar para acceder a los cartuchos de largo alcance |
| MX-RM8E | Cable manual para desoldar para MX-DS1 |

Mangas y empuñaduras para manitas MX Advanced y Ultrafine

| | |
|-------------|---|
| MX-H1-BSR-5 | Funda negra, agarre Adv HP, patrón de anillos (cantidad = 5) |
| MX-H1-BSS-5 | Funda negra, agarre Adv HP, patrón festoneado (cantidad = 5) |
| MX-H1-GKG | 11 Empuñadura, diseño avanzado de pomo manual, verde |
| MX-H1GR | 12 Empuñadura, mango avanzado, patrón anular |
| MX-H1GS | 10 Empuñadura, mango avanzado, patrón festoneado |
| MX-H1-GSK-5 | Empuñadura de goma, botón verde, MX-5000 |
| MX-H2-BSR-5 | Funda negra, empuñadura UF HP, patrón de anillos (cantidad = 5) |
| MX-H2-BSS-5 | Funda negra, empuñadura UF HP, patrón festoneado (cantidad = 5) |
| MX-H2GKG | Empuñadura, diseño ultrafino de pomo, color verde |
| MX-H2GR | Empuñadura, diseño ultrafino de anillo para manualidades |
| MX-H2GRS | Empuñadura, mango UF, anillo negro, alcance extendido |
| MX-H2GS | Empuñadura, mango ultrafino, diseño festoneado |
| MX-H2-GSK-5 | Empuñadura de goma, empuñadura UF HP, botón verde, MX-H2-UF |

Soportes de trabajo y accesorios MX

| | |
|------------|--|
| MX-W1AV | 3 Soporte de trabajo para aplicaciones avanzadas, ultrafinas y de alta demanda térmica |
| MX-W1CR | 4 Piezas de mano |
| MX-W4PT | 4 Soporte de trabajo para pinza manual |
| MX-W4CR | 5 Soporte para soporte de pinzas |
| MX-W5DS | 6 Soporte de trabajo para desoldar una pieza manual |
| MX-W5CR | 7 Soporte para un puesto de trabajo para desoldar |
| MX-WHPC | 8 Soporte de trabajo para pieza manual de doble cartucho |
| WS1 | 9 Soporte de trabajo para MX-RM3E Hand-Piece, Sleeper |
| AC-Y10 | 10 Esponja amarilla, paquete de 10 |
| AC-YS3-P | 11 Esponja amarilla, paquete de 50 |
| AC-BP | 12 Almohadilla de latón, 18 gramos, paquete de 10 |
| AC-BRUSH-P | 13 Cepillo de latón blando, paquete de 6 |
| MX-CP1 | 14 Almohadilla de extracción de cartuchos |
| AC-CK2 | 15 Anillo de identificación verde sin plomo para cartuchos STTC (paquete de 50) |

Kits de actualización MX

| | |
|--------|---|
| MX-UK1 | 14 Herramienta de mano avanzada para MX y Workstand |
| MX-UK2 | 15 Manicura ultrafina para MX y Workstand |
| MX-UK3 | 16 Mango de doble cartucho para MX y Workstand |
| MX-UK4 | 17 Pinza manual de precisión para MX y Workstand |
| MX-UK5 | 18 Desoldadora manual para MX con cable, kit Air Line y soporte |
| MX-UK6 | 19 Pieza manual y soporte de trabajo de alta demanda térmica |
| MX-UK7 | 20 Alimentador de alambre de soldadura para MX y Workstand |

Accesorios CV y MX para sistemas alimentadores de alambre de soldadura

| | |
|------------|---|
| USF-1000 | Alimentador de alambre de soldadura, solo unidad principal |
| USF-FTA-12 | 21 Conjunto de tubo alimentador, diámetro de alambre de 0,56-0,71 mm. |
| USF-FTA-17 | 22 Conjunto de tubo alimentador, diámetro de alambre de 0,79-1,27 mm. |
| USF-GTA-06 | 23 Tubo guía y boquilla de teflón, 0,6 mm (paquete de 10) |
| USF-GTA-12 | 24 Tubo guía y boquilla de teflón, 1,2 mm (paquete de 10) |
| USF-GTA-17 | 25 Tubo guía y boquilla de teflón, 1,7 mm (paquete de 10) |

CV y MX Recambios

| | |
|-----------|---|
| 5100-0073 | Interruptor, encendido/apagado, reemplazo |
| MX-PC1 | Cable de alimentación, reemplazo |



Todos los kits de actualización incluyen una pieza manual y un soporte de trabajo

